



Pflegeanweisungen

für geölt/gewachste Holzfussböden





das bin ICH – in meiner Vielfalt

Mein Zuhause ist meine Welt. Da habe ich mir alles so eingerichtet, wie es mir gefällt. Mit der einzigartigen Vielfalt an hochwertig geölt/gewachsten Holzfußböden von Scheucher Parkett® wird mein Wohnraum zum Spiegel meiner Persönlichkeit: Durch ausgesuchte Holzarten und -farben kann ich mich völlig frei entfalten.

Ein speziell abgestimmtes Reinigungs- und Pflegeprodukt-Sortiment stärkt die beständig strahlende Farbintensität meines Parkettbodens. Auf natürliche Art und Weise erhalten sich Glanz und individuelle Ausstrahlung. Schonende Behandlungs-Essenzen sorgen für eine glatte sowie widerstandsfähige Oberfläche.

Erstpflge

Um für den dauerhaften Werterhalt Ihres Scheucher Parkett® Holzfußbodens zu sorgen, ist nach der Verlegung eine Erstpflge mit Pflegewachsöl unbedingt anzuraten. Nur so können Sie sicher gehen, dass die Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt sind. Vor allem bei feuchtigkeitsempfindlichen Holzarten wie Buche und Ahorn ist dies sehr wichtig.





Anwendung

1. Gehen Sie sicher, dass der Parkettboden sauber und trocken ist.
2. Schütteln Sie vor Gebrauch das Pflegewachsöl gut auf, und tragen Sie es händisch auf: Dazu geeignet sind Baumwolltücher, Einscheibenmaschinen und weiße Pads. Auftragsmenge: 4–6 g/m². Die Verarbeitung erfolgt in 3–5 m² großen Teilbereichen.
Eine 250 ml Flasche reicht für ca. 40–50 m². Ein dünner Auftrag garantiert eine schöne Optik. Abschließend wird das aufgetragene Pflegewachsöl mit einem Lammfellpad poliert. Gehen Sie sicher, dass keine Schlieren sichtbar bleiben.
3. Die Trocknungszeit nach Abschluss der Arbeiten beträgt mind. 12 Stunden. Innerhalb der ersten 8–10 Tage nach der Erstpflege sollte der Boden nicht zu stark strapaziert werden und auch keine Nassreinigung durchgeführt werden.

Unterhaltungspflege

Grundsätzlich wird trocken mittels Staubsauger oder Weichhaarbesen gereinigt.
Eine Wischpflege mit Pflanzenölseife ist nur vorzunehmen, wenn unbedingt erforderlich.

1



2





Anwendung

1. Trockenreinigung: mittels Staubsauger oder Weichhaarbesen.
2. Wischpflege: Mischen Sie 5–10 Verschlusskappen Pflanzenölseife mit 10 Liter warmem Wasser. Führen Sie die Wischpflege nebelfeucht mit einem gut ausgewrungenen Mop durch. Vermeiden Sie stehendes Wasser an der Oberfläche, da Schäden im Fugenbereich des Parketts entstehen können.

Die Häufigkeit der Wischpflege können Sie nach eigenem Ermessen je nach Verschmutzung und Belastung des Bodens selbst festlegen.

ACHTUNG: Mikrofasertücher sind aufgrund ihrer scheuernden Wirkung nicht geeignet.

Intensivreinigung

Ist Ihr Scheucher Parkett® Holzfußboden extrem stark verschmutzt, kann mit dem Intensivreiniger eine Grundreinigung durchgeführt werden.





Anwendung

1. Mischen Sie je nach Verschmutzung ca. 5 Liter warmes Wasser mit 250–500 ml Intensivreiniger. Zum Nachwischen halten Sie einen zweiten Kübel mit reinem Wasser bereit. Reinigen Sie den Boden mit einem Reinigungspad, Mop oder einer Einscheibenmaschine.
2. Das dabei entstehende Schmutzwasser entfernen sie zügig mit einem ausgewaschenen, gut ausgewrungenen Tuch oder Nass-Staubsauger. Entfernen Sie Schmutz durch mehrmaliges Nachwischen mit klarem Wasser. Vermeiden Sie stehendes Wasser an der Oberfläche.
3. Nachdem der Boden komplett aufgetrocknet ist, muss mit Pflegewachsöl nachgeölt werden (siehe Erstpflege). Je nach Holzart sind ein oder mehrere Aufträge mit Pflegewachsöl notwendig.



Tipps & Sicherheitshinweise

Für Ihr persönliches Wohlbefinden und zur Werterhaltung Ihres Scheucher Parkett® Holzfußbodens sollten Sie darauf achten, dass stets ein Raumklima zwischen 18°C und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30% bis 60% gegeben ist. Dieses Wohnklima dient nicht nur der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens, sondern auch Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlfühl. In der Heizperiode empfiehlt sich das Aufstellen eines Luftbefeuchters. Um Kratzer und gröbere Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden, empfiehlt sich das Auslegen von Fußmatten im Eingangsbereich. Sand und Schmutzteile sofort mittels Besen entfernen. Versehen Sie Ihre beweglichen Möbel mit Filzgleitern und verwenden Sie für Parkett geeignete Stuhlrollen für Bürossessel.

Ölgetränkte Lappen, Pads usw. können sich aufgrund der natürlichen Eigenschaften der eingesetzten Pflanzenöle selbst entzünden. Bewahren Sie ölgetränkte Lappen, Pads usw. in geschlossenen Metallgefäßen auf, oder lassen Sie jene im Freien auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen. Geöffnete Pflegewachsol-Flaschen sind 6 Monate haltbar. Diese Pflegeanweisungen beruhen auf unserer langjährigen Erfahrung und dienen Ihnen zur Beratung. Für unsorgfältige oder nicht fachgerechte Anwendung können wir keinerlei Haftung übernehmen.